

Wallax minirenseanlegg

Slamtømmeinstuks

wallax.no

Adgang:

Lås opp systemlåsene med Wallax nøkkel. Lokket kan nå fjernes.

Viktig!

Slamtømmer **må** stå nede på platen i minirenseanlegget for å utføre slamtømming og rengjøring.

Tømmepunkt 1

Tømmes rundt hele ytterringen frem til Skumskjerm 1. Hull i skumskjerm 1 rengjøres.

Tømmepunkt 2

Tømmes mellom skumskjerm 1 og 2.
Hull i skumskjerm 2 rengjøres

Tømmepunkt 3

Tømmes slik at inneringen er helt tom.

Tømmepunkt 4

(Hvis det er med pumpestasjon) Tømmes slik at pumpestasjon blir helt tom

Husk også:

- Spyling / vasking av anlegget skal foretas Ved hver tømning.
- Dersom det benyttes bil med slamavvanningsutstyr, må rejektivannet ikke fylles tilbake i renseanlegget.
- PVC – delene tåler ikke slag.
- Vippekuffen skal settes i oppreist stilling etter tømning, dvs vannrett.

Ved avreise

Ved avreise må lokket settes tilbake på anlegget og Wallax systemlåsen skal være låst.

