

Prøvetakingspunkter

TG 20426

- Prøven skal tas i innering i kjemdel 10 cm under vannspeil med sugeslange.
- Hvis det er prøvetakingskum etter kjemdel skal prøven tas der.
- Minst mulig suspendert stoff skal medfølge prøven. Prøven skal være represantiv for renseanlegg.



TG 20247

- Prøven tas i pumpekum.

