

# Wallax minirenseanlegg

## Slamtømmeinstruks

### VIKTIG!

Slamtømmer **må** stå nede på platen i minirenseanlegget for å utføre slamtømming og rengjøring!

#### TØMMEPUNKT 1

Tømmes rundt hele ytterringen frem til **skumskjerm 1**. Hull i skumskjerm 1 rengjøres.

#### TØMMEPUNKT 2

Tømmes mellom skumskjerm 1 og 2. Hull i **skumskjerm 2** rengjøres.

#### TØMMEPUNKT 3

Tømmes slik at innerringen er helt tom.

#### TØMMEPUNKT 4

(Hvis det er med pumpestasjon.) Tømmes slik at pumpestasjon blir helt tom.

#### HUSK OGSÅ:

- Spyling/vasking av anlegget skal foretas ved hver tømming.
- Dersom det benyttes bil med slamavvanningsutstyr, må rejeaktvannet ikke fylles tilbake i renseanlegget.
- PVC-delene tåler ikke slag.
- Vippeskuffen skal settes i oppreist stilling etter tømming, dvs. vannrett.

